Nikon

Es La actualización del firmware de la D800/D800E

Tenga en cuenta los siguientes cambios en el *Manual del usuario* añadidos por la última publicación del firmware de la cámara (versión A 1.10/B 1.10).

El menú de configuraciones personalizadas

Los siguientes elementos han sido agregados al menú de configuraciones personalizadas.

■ Configuración personalizada f13: Asignar botón grab. vídeo

Seleccione la función del botón de grabación de vídeo y de los diales de control al seleccionar 📷 con el selector live view. Con la adición de este elemento en el menú de configuraciones personalizadas, la antigua configuración personalizada f13 (**Asignar AF-ON de MB-D12**) ha sido renumerada como f14.

Opción	Descripción
Sensibilidad ISO	Pulse el botón y gire un dial de control para seleccionar una sensibilidad ISO.
Elegir zona de imagen	Pulse el botón y gire un dial de control para seleccionar una de las zonas de imagen pre-seleccionadas. Seleccionar **Elegir zona de imagen** visualiza una lista con las zonas de imagen; marque las opciones y pulse ▶ para seleccionar o anular la selección, a continuación marque **Hecho** y pulse OK.
Bloq. vel. obtur. y diafragma	Pulse el botón y gire el dial de control principal para bloquear la velocidad de obturación en los modos S y M; pulse el botón y gire el dial secundario para bloquear el diafragma en los modos A y M.
Ninguna	No se realiza ninguna operación al girar los diales de control mientras se pulsa el botón.

■ Configuración personalizada f15: Asignar botón Fn remoto

Seleccione la función que van a desempeñar los botones **Fn** de los controladores remotos inalámbricos opcionales WR-1 o WR-T10.

Opción	Descripción
Previsualizar	Pulse el botón para previsualizar la profundidad de campo.
Bloqueo FV	Pulse el botón para bloquear el valor del flash (únicamente con flashes compatibles). Vuelva a pulsar para cancelar el bloqueo del valor del flash.
Bloqueo AE/AF	Bloqueo de la exposición y el enfoque mientras el botón está pulsado.
Sólo bloqueo AE	La exposición se bloquea mientras el botón esté pulsado.
Bloqueo AE (reaj. al disparar)	La exposición se bloquea al pulsar el botón, y permanece bloqueada hasta que se vuelve a pulsar por segunda vez el botón, se suelte el obturador o se agote el temporizador de espera.
Sólo bloqueo AF	El enfoque se bloquea mientras el botón esté pulsado.
AF-ON	Pulsar el botón inicia el autofoco.
Flash apagado	El flash no se disparará con las fotos tomadas con el botón pulsado.
+ NEF (RAW)	Si la calidad de imagen está ajustada a **JPEG buena**, **JPEG normal** o **JPEG básica**, "RAW" será visualizado en el panel de control y una copia NEF (RAW) se grabará con la siguiente imagen realizada después de pulsar el botón (para grabar copias NEF/RAW con una serie de fotografías, mantenga pulsado el disparador hasta la mitad entre los disparos). Para salir sin grabar una copia NEF (RAW), pulse de nuevo el botón.
Live view	Pulse el botón para iniciar y finalizar live view.
Ninguno	El botón no tiene ningún efecto.

Controladores remotos inalámbricos

El obturador de la cámara puede liberarse remotamente utilizando los controladores remotos inalámbricos opcionales WR-R10, WR-T10 o WR-1 (el WR-R10 requiere un adaptador WR-A10; para más información, consulte el manual suministrado con el controlador). Si selecciona **Grabar vídeos** para la configuración personalizada g4 (**Asignar disparador**), el disparador del controlador remoto inalámbrico podrá ser utilizado para iniciar el vídeo live view y para grabar vídeos: púlselo hasta la mitad para iniciar el vídeo live view y hasta el fondo para iniciar o finalizar la grabación de vídeos.

El menú de configuración

Se han realizado los siguientes cambios en el menú de configuración:

■ Transmisor inalámbrico (WT-4)/Red (UT-1)

El elemento **Transmisor inalámbrico** del menú de configuración ha sido renombrado **Transmisor inalámbrico (WT-4)** y un elemento **Red (UT-1)** ha sido añadido (para más información sobre el elemento **Red (UT-1)**, descargue la última versión del manual de la unidad de comunicaciones UT-1).

Asegúrese de actualizar el firmware y el software suministrado del transmisor inalámbrico o unidad de comunicaciones a las versiones más recientes. Actualice el firmware de la UT-1 a la versión 2.0 o posteriores, y el software de Wireless Transmitter Utility a la versión 1.5.0 o posteriores.

Bloqueo del enfoque con el botón AF-ON

Durante la fotografía con visor, el enfoque puede ser bloqueado utilizando el botón **AF-ON** en lugar de utilizar el disparador. Si **Sólo AF-ON** es seleccionado para la configuración personalizada a4 (**Activación AF**), la cámara no enfocará cuando se pulse el disparador hasta la mitad; por el contrario, la cámara enfocará cuando se pulse el botón **AF-ON**, en cuyo punto de enfoque se bloqueará y permanecerá bloqueado hasta que el botón **AF-ON** vuelva a ser pulsado. El indicador de enfoque no aparecerá en el visor. La actualización modifica el comportamiento del botón **AF-ON** tal y como se indica a continuación:

- **Antes de la actualización**: El obturador podía abrirse en cualquier momento, sin importar las opciones seleccionadas para las configuraciones personalizadas a1 (**Selección de prioridad AF-C**) y a2 (**Selección de prioridad AF-S**).
- **Después de la actualización**: Al seleccionar **Enfoque** para la configuración personalizada a2 (**Selección de prioridad AF-S**), el obturador no puede liberarse en el modo de zona AF AF de punto único si la cámara no puede enfocar usando autofoco de servo único.